

## *Erste Verwendung und Reinigung der Tava-Amphoren.*



Die Amphoren werden vor dem Versand 48 Stunden lang auf ihre Dichtigkeit geprüft; die gleiche Prüfung ist nach Anlieferung in der Kellerei auszuführen, um eventuelle Transportschäden festzustellen. Jede Anomalie ist Tava unverzüglich

mitzuteilen, damit der sofortige Ersatz organisiert werden kann. Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir, die Amphore mit reichlich Wasser auszuspülen, um durch Transport und Lagerung bedingten Staub und Rückstände zu eliminieren.

### **ERSTE VERWENDUNG**

Mit reichlich Wasser ausspülen.

### **REINIGUNG**

Die Tava-Amphoren sind auf eine einfache und effiziente Reinigung ausgelegt. Dazu können folgende Produkte verwendet werden:

- Säurehaltige Reinigungsmittel;
- Basische Reinigungsmittel;
- Hochtemperatur (von dieser wird bei Vorhandensein metallischer Elemente abgeraten).

### **LAGERUNG**

Soll die Amphore längere Zeit leer bleiben, so empfehlen wir, sie nach der Reinigung komplett trocknen zu lassen.

***Für die anschließenden  
Reinigungsvorgänge siehe die  
Hinweise für die Reinigung und  
Desinfektion mit Melyo.***

