

Primer uso y limpieza de las ánforas Tava.



Las ánforas se someten a una prueba de estanqueidad de 48 horas antes de enviarlas, por tanto, es necesario volver a realizar dicha prueba cuando llegan a la bodega para comprobar que no haya daños causados por el transporte. Cualquier anomalía que se

presente debe señalarse enseguida a Tava, que se encargará de organizar la sustitución de inmediato. Antes del primer uso aconsejamos aclarar con abundante agua para eliminar el polvo y los residuos causados por el transporte y el almacenamiento.

PRIMER USO

Aclare con abundante agua.

LAVADO

Las ánforas TAVA están pensadas para facilitar y hacer más eficaces las operaciones de limpieza, por lo que se pueden usar:

- Detergentes ácidos;
- Detergentes básicos;
- Alta temperatura (no se aconseja si hay elementos metálicos).

ALMACENAMIENTO

En caso de que el ánfora deba permanecer vacía durante un tiempo, se aconseja secarla por completo después del lavado.

***Para los lavados posteriores,
consulte el protocolo de limpieza
y desinfección con Melyo.***

